

Program a tento návod naleznete na: <https://vcpsystem.com/i15,installation.html>

Zašlete pro aktivaci KEY na e-mail: info@mtaplus.cz, aktivace cca do 24hodin v pracovní dny

Příklad: **Key :019674914xxx not authorized to connect.**

Spusťte systém v režimu správce, vypněte UAC - Řízení uživatelských účtů
NEINSTALUJTE software do programových souborů. (Vytvořte samostatnou složku, např. C: \ VCP)

Instalace:

Stáhněte si software VCP CAN PROFESSIONAL SYSTEM ze stránky Download.

Rozbalte a nainstalujte software a ovladače VCP ze souboru SETUP, připojte rozhraní VCP k počítači a spusťte ACTIVATOR.exe

1. Klikněte na RECHECK DONGLE
2. Klepněte na PŘIPOJIT
3. Připojte rozhraní a klikněte na OBRÁZEK
4. Klepněte na AKTIVOVAT a poté na ANO

Zavřete a spusťte Activator.exe

1. Klikněte na RECHECK DONGLE
2. Klepněte na PŘIPOJIT
3. Připojte rozhraní a klikněte na OBRÁZEK
5. Spusťte STAŽENÍ 1
6. Spusťte STÁHNOUT 2
7. Klikněte na ZAVŘÍT a spusťte software VCPSYSTEM.exe

PŘEDPLATNÉ:

Stáhněte si aktivační software VCP ze stránek Stáhnout.

Rozbalte a nainstalujte software a ovladače VCP ze souboru SETUP, připojte rozhraní VCP k počítači a spusťte ACTIVATOR.exe

1. Klikněte na RECHECK DONGLE
2. Klepněte na PŘIPOJIT
3. Připojte rozhraní a klikněte na OBRÁZEK
4. Spusťte STAŽENÍ 1
5. Spusťte STÁHNOUT 2
6. Klikněte na ZAVŘÍT a spusťte software VCPSYSTEM.exe

PLUGINS:

Spusťte ACTIVATOR.exe

1. Klikněte na RECHECK DONGLE
2. Klepněte na PŘIPOJIT
3. Připojte rozhraní a klikněte na OBRÁZEK
4. Klikněte na ZAVŘÍT a spusťte software VCPSYSTEM.exe

SCRIPTS:

Spusťte ACTIVATOR.exe

1. Klikněte na RECHECK DONGLE
2. Klepněte na PŘIPOJIT
3. Připojte rozhraní a klikněte na OBRÁZEK
4. Klikněte na FILEMANAGMENT a stáhněte soubor
5. Klepněte na ZAVŘÍT a spusťte software VCPSYSTEM.exe

UPGRADE K-LINE:

Spusťte ACTIVATOR.exe

1. Klikněte na RECHECK DONGLE
2. Klepněte na PŘIPOJIT
3. Připojte rozhraní a klikněte na OBRÁZEK
4. Klikněte na UPGRADE IFACE pro přeprogramování rozhraní
5. Klepněte na ZAVŘÍT a spusťte software VCPSYSTEM.exe

Roční předplatné musí být aktivní při nákupu nových skriptů, pluginů, upgradu K-line nebo stahování softwaru ze serveru